

Remff

Hikari

Hikari USBヘッドフォンアンプ  
取扱説明書

# Hikari

## USBヘッドフォンアンプ

この度はUSBヘッドフォンアンプ「Hikari」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

### 接続方法

「Hikari」のUSBポートにtype-CケーブルでPCと接続してください。PCからの5Vのバスパワーで「Hikari」は動作します。PCは「Hikari」をUSB DACと認識し、音楽データを送ります。3.5mmのステレオプラグがついたヘッドフォンを「Hikari」に接続してください。※必ずデータ転送用type-Cケーブルをお使いください。

### 操作方法

V+とV-ボタンで音量を調整することができます。Muteボタンで消音することができます。

### PC側の設定

**Windows:** [設定]→[システム]→[サウンド]→[出力デバイス]→[USB DAC]を選択

**Mac:** [リンゴマーク]→[システム環境設定]→[サウンド]→[USB DAC]を選択

### スマートフォンと接続する場合

スマートフォンから電源を送ることができないため、スマートフォンと「Hikari」の間にUSB type-Cハブを接続し、USBハブを通じて電源を「Hikari」に送ってください。

### ご注意

大きな音量で音楽を聴くことは聴力を損なわれる恐れがあります。音量の上げ過ぎにはご注意ください。お子さまの手の届かないところに保管してください。

### 保証期間について

ご購入から1年間になります。お客さまによる分解や破損の場合は対象外となります。

### 仕様

規格	USB Audio Class 1.0 Full Speed
レート	16bit 32k,44.1k,48kHz
電源	5V USB BusPower
入力	USB type-C
出力	3.5mmステレオジャック
特性	125mW 32Ω THD+N=1% S/N=106dB(A)